

INLAY FÜR LADESTATION FÜR INLAY FOR DOCKING STATION FOR CT40/45/47 AUF/ON CT50-NB

Quick Guide

D / GB

Inlay für HONEYWELL™ CT40/45/47
Inlay for HONEYWELL™ CT40/45/47

HONEYWELL™ CT50-NB
HONEYWELL™ CT50-NB



1 Einsetzen des Inlays Insert the inlay



2 Entnehmen des Inlays Detach the inlay



Entriegelungen vorsichtig mit
einem Schraubendreher lösen
*Carefully unlock the inlay with a
screwdriver on both sides*

Spezifikationen Specifications

Art. Nr. / it. no.: 503294 - CT45-IST-50

Eingangsspannung / input voltage: 5VDC, 2A

Ausgangsspannung / output voltage: 5VDC, 2A

Betriebstemp. / operation temp.: -10 – 65°C

Lagerungstemp. / storage temp.: -20 – 75°C

Luftfeuchtigkeit / humidity: 5 – 85%

Abmessungen / dimension: 99x82,2x43,4mm

Gewicht / weight: 63g

Kompatibel mit / compatible to

CT50-NB-x, CT50-CB-x

Typenschild auf der Produktunterseite /

Marking label located at the product bottom



DES172618



INCRUSTER POUR STATION DE CHARGE POUR INLAY FOR DOCKING STATION FOR CT40/45/47 SUR/ON CT50-NB

Quick Guide

F / GB

Incruster pour HONEYWELL™
CT40/45/47

Inlay for HONEYWELL™ CT40/45/47



HONEYWELL™ CT50-NB

HONEYWELL™ CT50-NB



1 Insérer l'incrustation Insert the inlay



2 Retirer l'incrustation Detach the inlay



Libérez le déverrouillage des deux côtés avec précaution à l'aide d'un tournevis / Carefully unlock the inlay with a screwdriver on both sides.

Spezifikationen Specifications

Numéro d'article / it. no.: 503294 - CT45-IST-50

Tension d'entrée / input voltage: 5VDC, 2A

Tension de sortie / output voltage: 5VDC, 2A

Temp. de fonctionnement / operation temp.: -10 – 65°C

Temp. de stockage / storage temp.: -20 – 75°C

Humidité / humidity: 5 – 85%

Dimensions / dimension: 99x82,2x43,4mm

Poids / weight: 63g

Compatible avec / compatible to

CT50-NB-x, CT50-CB-x

Plaque signalétique sur le dessous du produit /

Marking label located at the product bottom



DES172618

