

SNAP-ON ADAPTER FÜR / FOR ZEBRA™ TC73/TC78 FÜR/FOR MAGNET PLUS

Quick Guide

D / GB

1 Aufsetzen des Snap-on Adapters *Mounting of snap-on adapter*



Nehmen Sie die Original Handschlaufe vom MDE Gerät (sofern vorhanden). Setzen Sie den Snap-on Adapter von hinten auf das MDE Gerät, sodaß die beiden Seitenteile das Display umfassen und einrasten. Achten Sie darauf das auch der obere Steg auf der Rückseite des MDE Gerätes korrekt eingerastet ist !

Take off the original handstrap. (in case mounted). Attach the adapter from the back onto device so that both sides of the adapter are securely snapped around the display. Make sure that the upper part of the adapter has locked onto device.

4 Abnehmen des Snap-on Adapters *Detachment of snap-on adapter*



Halten Sie das MDE falsch herum und drücken Sie die Seitenteile mit beiden Daumen über den Rand des Displays. Danach drücken Sie den Snap-on Adapter nach hinten vom MDE.

Hold device upside down and press on each side to get the adapter off the display. Then push adapter backwards off from device.

2 Befestigung der Handschlaufe *Mounting of handstrap*



Schieben Sie den Haken an der Handschlaufe (im Lieferumfang) in die untere Aufnahme direkt am MDE Gerät. Danach setzen Sie den oberen Clip der Handschlaufe in die Aufnahme am Snap-on Adapter und ziehen die Handschlaufe nach unten bis zum "Click".

Push the lower clip of the handstrap onto the bottom of the device. Insert the upper clip into the adapter and pull down handstrap until "click".

3 Abnehmen der Handschlaufe *Detachment of handstrap*

Das Abnehmen der Handschlaufe erfolgt wie unter 2 in umgekehrter Reihenfolge.

Detachment of the handstrap shall be made as described under 2 in reverse order.

Spezifikationen / Specifications

Eingangsspannung / *input voltage*: 5-5.5VDC, 2A Max.
Ausgangsspannung / *output voltage*: 5-5.5VDC, 2A Max.
Betriebstemp. / *operation temp.*: 0-40°C
Luftfeuchtigkeit / *humidity*: 10-70%



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll !

Entsorgen Sie den Snap-on Adapter an dessen Lebensdauerende getrennt vom Hausmüll, z.B. über eine Sammelstelle der Gemeinde/des Stadtteils. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Waste equipment must not be disposed of in the household rubbish !

Dispose the snap-on adapter at the end of their service life separately from the household rubbish, e.g. at a community/municipality collection point. This ensures that old devices are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.

Vor Gebrauch bitte die Anleitung beachten, die der car BASE beiliegt.
Please read instruction manual of the car BASE before use.



Art. Nr. / *item no.* 503239